

## Laeluukide paigaldusjuhend

1) Lõigake välja auk vastavalt paigaldatavale laeluugi suurusele.

Veenduge, et töö käigus kipsitööde tehnoloogia pole rikutud. Vajadusel tugevdage konstruktsioon.

2) Laeluugi välisraami paigaldamisel kinnitage raam vastavate kruvidega ja soovitatavalt kandke perimeetri ümber liim Penosil 626.

3) Laeluugi ukse paigaldamine toimub kolmes etapis

- paigaldatakse luugi hinge osa
- karabiinid suletakse vastavates aukudes
- sulgege uks kuni iseloomuliku klõpsuni